

3E

Premium II

Bluetooth Keyboard

マルチOS対応Bluetoothキーボード

取扱説明書

3E-BKY3



一目次一

1. 電波に関する注意
2. 製品構成
3. 本製品の解説と特徴
4. 本製品の使用準備
5. 設定手順
6. 日本語入力と英語入力の切り替え
7. トラブルシューティング
8. キー対応
9. 機能キー
10. 製品仕様
11. 安全に関する注意事項
12. 修理・保証の流れ
13. 製品に関するお問い合わせ
14. 保証書

1. 電波に関する注意

- 本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。したがって本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 次の場所では、本製品を使用しないでください。
 - ・電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ
 - ・2.4GHz 付近電波を使用しているものの近く（環境により電波が届かない場合があります）
- 本製品は、工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - ・本製品を分解／改造すること
 - ・本製品の裏面に印字してある認証マーク及び認証番号を変更すること

2. 製品構成

3E Bluetooth Keyboard	1台
保護ケース	1個
USB ケーブル（充電用）	1本
取扱説明書（本書）	1部

3. 本製品の解説と特徴

1. 各部名称



- ①電源スイッチ
- ②Powerインジケーター
- ③充電用micro USBポート
- ④充電インジケーター
- ⑤Bluetoothインジケーター

2. 特徴

- 1.本体は、なだらかな傾斜のあるスマートなデザインを採用。タイピング時の疲労を軽減します。
- 2.本体の裏面は指紋防止のための特殊オイルが塗られたステンレス仕様。サビ防止の効果もあります。
- 3.スタンド機能も兼ね備えた専用ケース付属。ケース部分を開いて折るだけで、簡単にスタンドとして使用可能です。
- 4.丸みを帯びたキーデザインのため、よりスムーズで心地よいキー入力が可能です。
- 5.最大3台のデバイスとBluetooth接続できるマルチペアリングに対応。使用中に自由に切り替えできます。

4. 本製品の使用準備

- ・Bluetooth接続でお使いになる前に充電をしてください。
 - 1.本製品の充電用micro USBポートに付属のUSBケーブルを差し込みます。
 - 2.USBケーブルの反対側を充電が可能なUSBポートまたは充電アダプターにつなぎます。(充電アダプターは、別途ご用意ください。)
 - 3.充電が開始されると充電インジケーターが赤色に点灯します。
 - 4.充電が完了すると充電インジケーターが緑色に変わりますので、USBケーブルをはずしてください。
-
- ・充電中でも本体はご使用頂けます。
 - ・充電には約4時間かかります。(電池残量が少量の時からフル充電状態に達するまで)
 - ・使用時に電池残量が少なくなると、充電インジケーターが赤色に変わります。
その場合は、付属のケーブルをご使用の上バッテリーを充電してください。
 - ・本製品は常温の環境下で保管してください。また、長期間ご使用にならない場合でも、2ヶ月に1度本製品を充電してください。

注意 !!

※:充電には付属のUSBケーブルのみをお使いください。他のケーブルまたは充電機器での充電は保証しておりません。また危険ですので絶対に使用しないでください。

※:充電の際は、正常な電圧において行ってください。

【待機モード】

広げたまま長時間、使用しないでいると、約10~15分後に自動的に待機モードに切り替わります。待機モードを解除する場合は、いずれかのキーを押してください。再度Bluetoothに接続され、キーボードでの文字入力が可能となります。

5. 設定手順

【Bluetooth 接続を行なう】

本製品をBluetooth 接続で初めてお使いになるときは、ペアリング（接続の認証）を行わなければなりません。ペアリングは二つの機器間での固有の接続です。一度ペアリングをしたら、同一の機器間では再びペアリングをする必要はありません。（一度に最大で3 台のデバイスとペアリングできます。）

<iOS (iPad・iPhone) >

1. デバイスの[ホーム]画面から[設定]→[一般]→[Bluetooth]を選択します。
2. [Bluetooth]ボタンが[オン]になっていることを確認します。[オフ]になっている場合は[オン]に変更します。
3. 電源スイッチをONにすると、Powerインジケーターが緑色に約4秒間点滅します。
4. キーボード上の「Fn」+「C」を押すと、該当するBluetoothインジケーターが青色に点滅します。
(点滅開始から約3 分間はペアリング待機状態となります。なお、2台目、3台目を接続する場合は、「Fn」+ 1/2/3のいずれか1つのキーを同時押しし、Bluetooth接続チャネルの切り替えを行ってください。)
5. iPad / iPhoneがBluetooth機器の検索を行います。認識されると「3E-BKY3」と表示されますので、そちらをタップしてください。
6. 「3E-BKY3」の右側に[接続されました]と表示されたら、ペアリング（接続の認証）の完了です。（ペアリングが完了すると、点滅していた青色のインジケーターが点灯します。）

<Android・Windows共通>

1. デバイスの[設定]画面を開き、画面内の[Bluetooth]機能が[オン]になっていることを確認します。[オフ]になっている場合は[オン]に変更します。
2. 電源スイッチをONにすると、Powerインジケーターが緑色に約4秒間点滅します。
3. キーボード上の「Fn」+「C」を押すと、該当するBluetoothインジケーターが青色に点滅します。（点滅開始から約3 分間はペアリング待機状態となります。なお、2台目、3台目を接続する場合は、「Fn」+ 1/2/3のいずれか1つのキーを同時押しし、Bluetooth接続チャネルの切り替えを行ってください。）
4. デバイス画面内の[デバイスの検索]をタップして、本製品の検索を行います。
5. 検出された「3E-BKY3」をタップします。
6. 接続が完了しましたら、デバイスの[設定]画面を閉じてください。（ペアリングが完了すると、点滅していた青色のインジケーターが点灯します。）

- ※:PINコード(パスコードなど)の入力を求められた場合は、本製品のキーボードで、
指定されたPINコードを入力し、最後に[Enter]キーを押してください。
- ※:1つのBluetooth接続チャネルに対し、1つのデバイス情報のみ記憶できます。
すでに記憶されているBluetooth接続チャネルにおいて、再度その他のデバイ
スをペアリングした場合は、記憶情報が上書きされます。
- ※:ペアリングに失敗した場合は、[Bluetooth]画面に表示されている本製品の「3E
-BKY3」という文字を削除し、再度手順1から設定し直してください。
なお、キーボード上の「Fn」+「Shift(左)」+「Backspace」を同時に押すと、登録
されたデバイス情報がリセットされます。
- ※:ユーティリティによっては[閉じる]が表示されない場合があります。その場合に
は、ウィンドウ右上の[×]を押して、ウィンドウを閉じてください。
- ※:お使いのデバイスによっては、上記方法と異なる場合がございます。その場合は、
各デバイスの説明書をよくお読みの上設定してください

6. 日本語入力と英語入力の切り替え

<Android>

機種ごとに方法が異なります。以下のいずれかの方法で切り替えができます。

- ・[Shift]キーを押しながら[Space]キーを押します。
- ・[Ctrl]キーを押しながら[Space]キーを押します。
- ・入力画面左下にある「あ」と「a」のアイコンをタップして、切り替えてください。
(* Google日本語入力の場合)

※：お使いの機種によっては、[Alt]キーを押しながら[Esc]キーを押すことで、入力切り替えができます。

<Windows>

機種ごとに方法が異なります。以下のいずれかの方法で切り替えができます。

- ・[Esc]キーを押します。
- ・[Win]キーを押しながら[Space]キーを押します。
- ・[Caps Lock]キーを押しながら[Tab]キーを押します。

※：お使いの機種によっては、[Alt]キーを押しながら[Esc]キーを押すことで、入力切り替えができます。

<iOS>

iOS 9以前

- ・[Win]キーを押しながら[Space]キーを押します。
- ・iOS 9
- ・[Ctrl]キーを押しながら[Space]キーを押します

※：[Win]キー/[Ctrl]キー+[Space]キーで日本語と英語の入力切り替えができない場合は、タブレット本体の[設定]→[一般]→[言語環境]→[キーボード]に「英語」があるかどうかを確認してください。ない場合は、[新しいキーボードを追加]をタップし、「英語」を追加してください。

7. トラブルシューティング

(A) 接続がうまくいかない

- 1.電源が入っていることをご確認ください。
- 2.キーボードと相手側接続機器が通信可能な範囲内にあることをご確認ください。
- 3.充電されていることをご確認ください。
- 4.各デバイスのBluetoothの設定をご確認ください。
- 5.キーボードが相手側接続機器にBluetooth接続されていることをご確認ください。
- 6.接続端末の対応Bluetoothをご確認ください。

(B) キーボードの充電ができない

USB充電ケーブルがキーボードとパソコンなどの電源供給元に接続されていることをご確認ください。

(C) しばらくするとBluetoothの接続が切れる

Bluetooth接続後、キーボードを使わないまま放置すると約10～15分後にBluetooth接続が自動的にOFFになる（待機モードになる）場合があります。

Bluetoothキーボードのいづれかのキーを押すと再度Bluetoothに接続され、キーボードでの文字入力が可能になります。

8. キー対応

3E-BKY3のキー	iPad/iPhone	Android	Windows
'	'	'	半角/全角切替
Shift + '	~	~	機能なし
Shift + 2	@	@	"
Shift + 6	^	^	&
Shift + 7	&	&	'
Shift + 8	*	*	(
Shift + 9	(()
Shift + -	-	-	=
=	=	=	^
Shift + =	+	+	~
[[[@
Shift + [{	{	'
]]]	[
Shift +]	}	}	{
\	\	\]
Shift + \			}
Shift + ;	:	:	+
'	'	'	:
Shift + '	"	"	*

注意事項

- ・上記は、半角 /「English (US)」の状態の時に出てくる記号です。
- ・上記のキー対応は、お使いの接続端末やOSバージョンによって機能が異なる場合がありますので、予めご了承ください。

9. 機能キー

ホットキー	iOS	Android	Windows
Fn + Esc	ホームへ戻る	ホーム戻る	Esc
Fn + F1	サーチ	サーチ	F1
Fn + F2	すべて選択	すべて選択	F2
Fn + F3	コピー	コピー	F3
Fn + F4	ペースト	ペースト	F4
Fn + F5	切り取り	切り取り	F5
Fn + F6	前の曲	前の曲	F6
Fn + F7	再生/一時停止	再生/一時停止	F7
Fn + F8	次の曲	次の曲	F8
Fn + F9	音量を下げる	音量を下げる	F9
Fn + F10	音量を上げる	音量を上げる	F10
Fn + F11	ロック	ロック	F11
Fn + F12	なし	なし	F12
Delete	削除	削除	削除

ホットキー	iOS	Android	Windows
Fn + PgUp	ページアップ	ページアップ	ページアップ
Fn + PgDn	ページダウン	ページダウン	ページダウン
Fn + Home	行の先頭へ移動	行の先頭へ移動	行の先頭へ移動
Fn + End	行の最後へ移動	行の最後へ移動	行の最後へ移動

※:機能キーについては、Bluetoothに接続している状態で、[Ctrl] キーと該当キーを同時に押すことで、機能をお使い頂ける場合があります。

※:上記の機能キーは、お使いの接続端末やOSバージョンによって機能が異なる場合や、一部キーが未対応の場合もありますので、予めご了承ください。

10. 製品仕様

製品仕様	
本体サイズ	W281.7 X H135 X D14mm
重さ	約300g
キーピッチ	19mm
キー配列	英語配列(78キー)
キー耐久回数	約300万回(キー単体の回数)
インターフェイス	Bluetooth3.0 GFSK
電源	リチウムポリマーバッテリー(280mAh)
充電用インターフェイス	micro USB
充電時間	約4時間
連続待受日数	約90日※1
連続使用時間	約90時間※1
対応機器	各種Windowsタブレット、各種Androidタブレット/スマートフォン、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ
対応OS	Android4.1以降/ iOS6.0以降 / Windows7以降※2
材質	ABS、ステンレススチール
製品内容	Bluetoothキーボード、スタンド兼保護ケース、キーボード充電用micro USBケーブル、取扱説明書
動作可能距離	約10m以内※1

※1: 使用環境により異なります。

※2: お使いの接続端末やOSバージョンによって機能が異なる場合がありますので、
予めご了承ください。

11. 安全に関する注意事項

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でご使用ください。

尚、パソコンの故障やトラブル等によるデータの消失・破損または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブル等は、弊社の保証対象には含まれません。予めご了承ください。

<危険>

- ・本製品を火の中、電子レンジ、オーブン、高圧容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。破裂、発火、火傷の原因となります。
- ・本製品から漏れ出した液体が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けてください。目に障害を与える恐れがあります。
- ・プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。発熱、破裂、発火、火傷の原因となります。特にコイン、ネックレス、ヘアピンなどの金属製品と一緒に携帯・保管しないでください。
- ・直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでください。破裂、発火、火傷の原因となります。
- ・本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。発熱、破裂、発火、火傷、感電の原因となります。

<警告>

- ・本製品を使用する際は、必ずパソコンメーカー及び周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
- ・液体や異物などが本製品の内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントからそれらの電源プラグを抜いてください。そのままの状態で使い続けるとショートして火災を引き起こしたり、感電したりする恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めいただいた販売店にご相談ください。
- ・本製品から煙が出たり、異臭がした場合は、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままの状態で使い続けるとショートして火災を引き起こしたり、感電したりする恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めいただいた販売店にご相談ください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたたりしないでください。万一与えてしまった場合は、すぐに電源をOFFにしてください。そのままの状態で使い続けると、ショートして火災を引き起こしたり、感電したりする恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めいただいた販売店にご相談ください。

- ・充電ケーブルは、必ず付属品をご使用ください。付属品以外のものをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因にもなります。
- ・風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。火災を引き起こしたり、感電したりする恐れがあります。
- ・濡れた手で本製品に触れないでください。パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。またコンセントに接続されても故障の原因となります。
- ・小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取扱方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- ・プラグ、ジャックの周辺にはこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

<注意>

- ・静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体からの静電気は本製品を破損、またはデータを消失・破損させる恐れがあります。
- ・動作環境内（-10℃～55℃）でお使いください。低温もしくは高温時には、本製品（電池）の性能が低下することがあります。
- ・次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
 - ・強い磁界が発生するところ
 - ・静電気が発生するところ
 - ・温度、湿度が仕様環境を超えるまたは結露するところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・平らでないところ
 - ・直射日光が当たるところ
 - ・火気の周辺、または熱気のこもるところ
 - ・漏電または漏水の危険があるところ
- ・シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。本製品が汚れた場合は、本体の電源をオフにした上で乾いた布で拭いてください。
- ・本製品への強い衝撃や、液体がかかった場合などは故障の原因となりますので、お取扱いには十分ご注意ください。
- ・充電が終わったらケーブルを抜いてください。
- ・本製品を廃棄するときは、地方自治団体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治団体にお問い合わせください。本製品には、リチウムポリマー電池が使われています。

12. 修理・保証の流れ

<製品の無償修理の条件>

- ①無償修理の有効期間は製品を購入された日から1年間です。有効期間内に製品の故障が発生した場合は、無償で修理をいたします。
- ②販売後7日以内に製品の故障または品質に異常が認められた場合は、同一仕様の製品との交換または返金をさせていただきます。
- ③以下のような場合には、無償修理の有効期間内でも無償修理の適用を受けることができません。有償修理となりますのでご注意ください。
 - ・お客様が製品をご購入されたあと、お客様自身による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合
 - ・お客様における使用上の誤り、不当な改造や分解または修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合
 - ・外部の衝撃により製品が傷ついたり故障した場合
 - ・火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因により故障または破損した場合
 - ・消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合
 - ・修理をご依頼する際に保証書をご提示いただけない場合
 - ・販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合
 - ・その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められた場合
- ④また海外、産業用途、組込ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

<サポート手続き>

- ①製品に異常を発見：取扱説明書に従い、正常に使用していた際に発見された故障に対して、1年間は無償でサービスを提供いたします。
- ②修理が可能かどうかを確認：弊社サポートセンター（0120-965-933）へ電話し、修理が可能かどうか、無償か有償かなどを確認してください。
- ③修理の受付：対象製品に保証書を同封し、宅配便などで送付してください。（ご送付時には宅配便など、送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断りいたします。また、購入後7日以内の不良につきましては、販売者が宅配便料金を負担、購入後7日以降の宅配便料金は送付元の負担とさせていただきます）
- ④修理状況のご案内：到着順に受付し、修理期間及び費用などを算定後、ご連絡いたします。
- ⑤修理完了：有償の場合はお知らせした決済方法にて修理費用をお支払いいただき、入金を確認したあと製品を発送いたします。

13. 製品に関するお問い合わせ

ホームページ: <https://product.3ec.jp/>

フリーコール: 0120-965-933

月～金 9時～17時(土日祝祭日、弊社指定休日を除く)

14. 保証書

本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理いたします。

お客様	お名前	
	ご住所	
品番		3E-BKY3
保証期間		ご購入日より1年間有効
ご購入日 (販売店様記入)		年 月 日

注意事項

- ・この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ・販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合は、保証が適用されませんのでご注意ください。
- ・弊社特約店以外でのご購入は保証外となります。

3E

<https://product.3ec.jp/>