

**3E**


**mode**

- Bluetooth Speaker -


**取扱説明書  
(3E-BSP3)**

**1.内容物・各部名称**

<内容物>



<各部名称>



●不安定な場所や振動する場所に設置しない

本機が落として、破損や怪我の原因になります。

●本機を叩いたり、蹴ったり、踏んだりしない

破損や怪我の原因になります。特に小さいお子様にはご注意ください。

●濡れた手で本機を使わない

感電や故障の原因になります。

●薬などは使用しない

ペニシリン・シナナー・合成洗剤・接点復活剤などを使用すると、外装が痛んだり、部品が溶解することがあります。

●強い電波を発する機器へ他のBluetooth機器へ近づけて使用しない

通信信度が極端に低下したり、音楽や音声が途切れの場合があります。

●音量を上げすぎて使用しない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与える場合があります。

●運転中の操作はしない

運転中の操作は思わぬ事故を引き起こす危険があります。

<漏電池についての注意>

本製品はチラムボリマーバッテリーを使用しています。製品の漏電、誤った取り扱い、廃棄などは、予期せぬ怪我、発火の原因となりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

●液が漏れた時

漏洩した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離し、乾いた布などでよく拭いてください。

●液が目に入った時

失明や、怪我、皮膚の炎症の原因になります。目をこすらず、直ちに医師の診察を受けてください。

【注意】

●本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

●本機は全てのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。お客様の接続機器に関するエラー、不具合については一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

【例】

補聴器、ベースメーカー、火災報知機、その他自動盛業機器など

【電波法に基づく認証について】

●本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用する際に無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行なうと法律により罰せられることができます。

1.本機を分解/改造すること

2.本製品の裏面に印字してある認証マーク及び認証番号を変更すること

3.本機の特徴

この度はBluetoothスピーカー、「mode」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

製品のご使用の前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。本製品は以下の特徴を持った、Bluetooth接続対応スピーカーです。

5.本製品の使用方法

【Bluetooth接続を行う】

本製品をBluetooth接続初めてお使いになるときは、ペアリング(接続の認証)を行わなければなりません。ペアリングは二つの機器間での固有の接続です。一度ペアリングをしたら、同一の機器間では再びペアリングをする必要はありません。

(一度に1台のデバイスのみペアリングできます。)

<Bluetooth接続による再生>

1.[電源ボタン]を長押しすると、発信音が流れると同時に、本体の電源がONになります。

2.[LEDインジケーター]が青色に点滅し、ペアリング待機状態となります。

3.ご使用のデバイス上に表示されるBluetooth接続画面において、接続可能なデバイスを自動で検出しますので、デバイス上で「mode」を選択してください。PINコード(パスコードなど)の入力を求められましたら、指定されたPINコードを入力してください。

4.Bluetooth接続が完了すると、発信音が回流れ、[LEDインジケーター]が青色になります。

<Aux-inによる再生>

1.[電源ボタン]を長押しすると、発信音が流れると同時に、本体の電源がONになります。

2.[LEDインジケーター]が青色に点滅し、ペアリング待機状態となります。

3.付属の3.5mmオーディオケーブルを、本体及びデバイスのジャックへ差し込みます。

4.ケーブルによる接続が完了すると、[LEDインジケーター]が青色に点灯します。

※:iPhoneでBluetooth接続した場合、本体のバッテリー残量がiPhone上に表示されます。

※:本体の電源をONにした後、10分間Bluetooth接続されなかった場合は、自動的に本体が電源OFFになります。(Aux-inモードを除く)

8.製品仕様

Bluetooth: BK4.0

外形寸法: 151×83.5×23mm

質量: 203g

Aux-inジャック: 3.5mm

材質: プラスチック、ファブリック

対応プロファイル: HFPV1.5、A2DPV1.2、AVRCPV1.4、GAVDPV1.2、AVDTPV1.2、SPPV1.2、AVCTPV1.3

対応コーデック: SBC

周波数範囲: 60Hz~18kHz

最大出力: RMS5W×2

入力電圧: DC5V/1000~2000mAh

S/N比: 85dB

使用ユニット: 43mm(2基)

充電時間: 約3時間

連続再生時間: 約10時間

インピーダンス: 4ohms

バッテリー容量: 900mAh/7.4V

Bluetooth接続距離: 10M以内

※: 使用環境により異なります

※: 電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。

※: 高温で保管すると、電池性能の劣化が早まります。

※: 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

9.修理・保証の流れ

<製品の無償修理の条件>

①無償修理の有効期間は製品を購入された日から1年間です。有効期間内に製品の故障が発生した場合は、無償で修理をいたします。

②販売後7日以内に製品の故障または品質に異常が認められた場合は、同一仕様の製品との交換または返品をさせていただきます。

10.製品に関するお問い合わせ

株式会社スリーワイホールディングス

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4番2号

ホームページ: <http://product.3ec.jp/>

フリーダイヤル: 0120-965-933

月~金 9時~17時 (土日祝日、弊社指定休日を除く)

11.保証書

本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたもので、お客様の正常なご使用後に万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理いたします。

お客様 お名前 \_\_\_\_\_

ご住所 \_\_\_\_\_

品番 3E-BSP3

保証期間 ご購入日より1年間有効

ご購入日 (販売店様記入) 年 月 日

注意事項

・お保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

・販売店様が保証書に記載日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合は、保証が適用されませんのでご注意ください。

一 目 次

1. 内容物・各部名称

2. 安全上の注意

3. 本機の特徴

4. 充電方法

5. 本製品の使用方法

6. ハンズフリー通話

7. トラブルシューティング

8. 製品仕様

9. 修理・保証の流れ

10. 製品に関するお問い合わせ

11. 保証書

2. 安全上の注意

人の危害、安全上の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

○警告>

この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険があることを示すです。

●対応以外のUSBポートを使わない

電池の過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となります。

●分解や改造をしない

火災や感電、破裂、けが、動作不良の原因となります。

●煙が出る場合、異常ににおいや音がする場合は、すぐに使用をやめる煙が出なくなることを確認して、販売店またはサポートダイヤルに修理を依頼してください。

●水道の蛇口付近や風呂場などのぬれている場所、水気の多い場所では使用しない

火災・感電の原因となります。

●本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、サポートダイヤルに点検を依頼する

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

●直射日光が当たる場所や、温度が異常に高くなる場所(暖房機の傍など)に設置しない

本機の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。

●音が歪んだ状態で長時間使用しない

本機が発熱し、火災の原因になる場合があります。

●航空機の中を使用する時は、航空会社の指示に従う

航空機の計器などの誤動作の原因となる恐れがあります。ご使用の前に航空会社へご確認ください。

○注意>

この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある内容です。

●液体が体や衣服に付いた時

怪我、皮膚の炎症の原因となります。すぐに水道水などのきれいな水で、十分に洗い流してください。

●火の中に入れない、加熱したり、異臭を発したりしないでください。また、直射日光のある場所、車中に入れないでください。

●本機の使用中や保管時に発熱したり、異臭を発したり変色、変形、その他今までと異なる状態となった場合は、直ちに使用を中止してください。

●電子レンジや高圧容器に入れないでください。

●水、海水、油、油漬けなど濡らさないでください。

●強い衝撃を与えた後、投げつけたりしないでください。

●所定の充電時間を越えて充電が終わらない場合は、直ちに充電をやめてください。

●本書で指定している方法以外で充電しないでください。

○Bluetoothに関する注意>

本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。変調方式としてFHSS(周波数散策方式)を採用し、想定される干渉距離は約10mです。この機器の使用周波数で干渉する電子レンジなどの産業、科学、医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要