




<https://product.3ec.jp/>



BLUETOOTH
EARPHONE
MAGNET
FUNCTION

MagEarLight2

取扱説明書
(3E-BEA8)



この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
製品のご使用の前に、この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

目次

1. 安全上のご注意
2. 製品構成
3. 本製品の解説と特徴
4. インジケーターステータス
5. 本製品の使用準備
6. 設定手順
7. 音楽再生機能
8. 通話機能
9. トラブルシューティング
10. 製品仕様
11. 製品保証の流れ
12. 製品に関するお問い合わせ
13. 保証書

1. 安全上のご注意

人への危害、安全上の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

<警告>

この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険がある内容です。

●対応以外のUSBケーブルを使わない

電池の液漏れ過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となります。

●分解や改造をしない

火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因となります。

●煙が出る場合、異常なおいや音がする場合は、すぐに使用をやめる

煙が出なくなるのを確認して、販売店またはサポートダイヤルに修理を依頼してください。

●水道の蛇口付近や風呂場などのぬれている場所、水気の多い場所では使用しない

火災・感電の原因となります。

●本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、サポートダイヤルに点検を依頼する

そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

●直射日光が当たる場所や、温度が異常に高くなる場所（暖房機の傍など）に設置しない

本体の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。

●音が歪んだ状態で長時間使用しない

本体が発熱し、火災の原因になる場合があります。

●航空機の中で使用する時は、航空会社の指示に従う

航空機の計器などの誤作動の原因となる恐れがあります。
ご使用前に航空会社へご確認ください。

<注意>

この表示を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある内容です。

- 不安定な場所や振動する場所に設置しない
本機が落下して、破損や怪我の原因になります。
- 本機を叩いたり、蹴ったり、踏んだりしない
破損やけがの原因になります。特に小さいお子様にはご注意ください。
- 濡れた手で本機に触れない
感電や故障の原因になります。
- 薬物などを使用しない
ベンジン、シンナー、合成洗剤、接点復活剤などを使用すると、外装が痛んだり、部品が溶解することがあります。
- 強い電波を発する機器、他のBluetooth機器へ近づけて使用しない
通信速度が極端に低下したり、音楽や音声途切れる場合があります。
- 音量を上げすぎて使用しない
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与える場合があります。
- 運転中の操作はしない
自転車や自動車などの運転中の操作は思わぬ事故を引き起こす危険があります。

<内蔵電池についてのご注意>

本製品はリチウムポリマーバッテリーを使用しています。製品の漏液、誤った取り扱い、廃棄などは、予期せぬ怪我、発火の原因となりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

- 液が漏れた時
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離し、乾いた布などでよく拭いてください。

- 液が目に入った時
失明や、怪我、皮膚の炎症の原因となります。目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、直ちに医師の診察を受けてください。
- 液が体や衣服に付いた時
怪我、皮膚の炎症の原因となります。すぐに水道水などのきれいな水で、十分に洗い流してください。
- 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中に放置しないでください。
- 本機の使用中止や保管時に発熱したり、異臭を発したり変色、変形、その他今までと異なる状態となった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 電子レンジや高压容器に入れないでください。
- 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 所定の充電時間を越えても充電が終わらない場合は、直ちに充電をやめてください。
- 本書で指定している方法以外で充電しないでください。

<Bluetoothに関するご注意>

本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。変調方式としてFHSS（周波数拡散方式）を採用し、想定される干渉距離は約10mです。この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業、科学、医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、及び特定小電力（免許を要しない無線局）が運用されています。また、この周波数の電波は、一般家庭でも様々な機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。以下のような場所で本機を使用する場合、他の機器にノイズが発生したり、送信/受信ができなくなることがあります。その場合は、本機を他の製品から離してご使用ください。

- 2.4GHzを利用する無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ
- ラジオ、テレビ、BSチューナー、CSチューナーなどのアンテナ入力端子の近く

【注意】

- 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本機は全てのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。お客様の接続機器に関するエラーや、不具合については一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

【安全にお使い頂くために】

- 高精度な制御や、微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しないでください。電子機器が誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- 航空機内や病院など、使用を制限された場所では電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。ご使用の前に各航空会社、医療機関、販売業者へご確認ください。

<例>

補聴器、ペースメーカー、火災報知機、その他自動盛業機器など

【電波法に基づく認証について】

- 本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用する際に無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

- 1.本機を分解/改造すること
- 2.本製品の裏面に印字してある認証マーク及び認証番号を変更すること



- ・Bluetoothワードマーク及びロゴはBluetooth SIG.incが所有する登録商標であり、株式会社スリーイーホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
- ・iPod、iPad、iPhoneは米国及びその他の国々で登録されたApple incの商標です。
- ・iPhone商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・本説明書では®及びTM表記を省略しています。


2. 製品構成

3E Bluetooth Earphone	1 個
イヤークラス (S、M、L)	各 2 個
充電用 Micro USB ケーブル	1 本
取扱説明書・保証書	1 部

3. 本製品の解説と特徴

<1.各部名称>

1. スピーカー
2. インジケータ
3. 音量+/次の曲を再生
4. マルチファンクションボタン (MFB)
5. 音量-/前の曲を再生
6. マイク (背面)
7. 充電用 Micro USB ポート



<2.特徴>

1. SBC、AACに対応し、最大約6時間の連続再生をお楽しみいただけます。※
2. からまりにくいフラットケーブルを採用。また、イヤホンのマグネット部分をつけることで、落下を防止できます。
3. ボリューム調整やハンズフリー通話などをワンタッチで操作できます。

※: 使用環境により異なります。

4. インジケータステータス

インジケータステータス		
No	イヤホン	状態 (イヤホンインジケータ)
1	電源 ON	イヤホンから発信音が流れると同時に、短い間隔で2回白色に点滅します。
2	ペアリングモード	短い間隔で白色・赤色に交互に点滅します。
3	ペアリング完了	イヤホンから発信音が流れると同時に、短い間隔で2回白色に点滅します。
4	電源 OFF	数秒間赤色に点灯します。
5	音楽再生	長い間隔で白色に点滅します。
6	着信	長い間隔で2回白色に点滅します。
7	電池残量少	赤色に点滅します。
8	充電時	赤色に点灯します。
9	充電完了	消灯します。

5. 本製品の使用準備

Bluetooth 接続でお使いになる前に充電をしてください。

1. 本製品の充電用 MicroUSBポートに付属の USB ケーブルを差し込みます。
2. USB ケーブルの反対側を充電が可能な USB ポート又は充電アダプターにつなぎます。
(充電アダプターは、別途ご用意ください。)
3. 充電が開始されるとリモコン正面上部のインジケーターが赤色に点滅します。
4. インジケーターが消灯すると、本体の充電完了となります。
5. 充電が完了しましたら、USB ケーブルをはずしてください。

- ・約 2 時間で充電が完了します。(電池残量が少量の状態からフル充電になるまで)
- ・長期間本機をご使用されない場合や、電池残量が少ない場合に、インジケーターの表示が遅れるなどの症状が出ることがあります。その場合には、付属のケーブルをご使用の上充電をしてください。
- ・本製品を長期間ご使用にならない場合でも、3ヶ月に1度製品を充電してください。
- ・充電中のご使用には対応しておりません。

注意！！

- ※: 充電には付属の USB ケーブルのみをお使いください。他のケーブル又は充電器での充電は保証しておりません。また危険ですので絶対に使用しないでください。
- ※: 充電の際は、正常な電圧において行ってください。
- ※: 故障の原因となりますので、本製品を火の中に入れたり、水で濡らしたりしないでください。

6. 設定手順

【Bluetooth接続を行う】

本製品を Bluetooth 接続で初めてお使いになる時は、ペアリング（接続の認証）を行なう必要があります。ペアリングは二つの機器間での固有の接続です。一度ペアリングをしたら、同一の機器間では再びペアリングをする必要はなく、イヤホンをクレードルから取り出し本機の電源を ON にするだけで、自動的にペアリングされます。

1. MFBを長押しすると発音音が流れ、本体の電源がONになります。
2. 上記に続けて、インジケーターが白色/赤色と交互に点滅し、ペアリング待機状態となります。
(本機とデバイスのペアリングは、1mの範囲内で行なってください。)
3. ご使用のデバイス上に表示されるBluetooth接続画面において、接続可能なデバイスを自動で検出しますので、デバイス上で“3E-BEA8”を選択してください。
4. Bluetooth接続が完了すると、発音音が流れます。

- ※: 音楽や通話が途切れる・片耳からしか聞こえないといった状態の場合は、イヤホン及びデバイスのスイッチを OFF にして、再度手順 1 から設定し直してください。
- ※: iPhone で Bluetooth 接続した場合、本体のバッテリー残量が iPhone 上に表示されます。
- ※: お使いのデバイスによっては、上記方法と異なる場合がございます。その場合は、各デバイスの説明書をよくお読みの上設定してください。
- ※: ペアリングモード後、約 5 ～ 10 分を超えて Bluetooth 接続がされない場合は、イヤホンの電源が自動的に OFF となる場合がございます。

7. 音楽再生機能

No	機能	操作方法
1	再生	一時停止中に、MFB を1 回押します。
2	一時停止	音楽再生中に、MFB を1 回押します。
3	音量 +	通話もしくは音楽再生中に、音量+ボタンを 1 回押します。※1
4	音量 -	通話もしくは音楽再生中に、音量-ボタンを 1 回押します。※1
5	曲送り	待機中もしくは音楽再生中に、音量+ボタンを約2秒間長押しします。
6	曲戻し	待機中もしくは音楽再生中に、音量-ボタンを約2秒間長押しします。※2

※：予め本機とデバイスを Bluetooth 接続している状態に限ります

※1：ボタンを 1 回押す毎に音量が調整され、最大 / 最小になると発音音が流れます。

※2：お使いの機種によっては、前の曲が再生されない場合があります。

8. 通話機能

No	機能	操作方法
1	着信応答	着信中に、MFBを1回押します。
2	電話を切る	着信中に、MFBを1回押します。
3	着信拒否	着信中に、MFBを約2秒間長押しします。
4	リダイヤル	MFBを2回続けて押します。

9. トラブルシューティング

- (A) イヤホンの電源が入らない、自動的に切れてしまう。
イヤホンの充電残量が少なくなっている可能性がありますので、イヤホンを充電してください。
- (B) 音が出ない
 - 1. ペアリングされているかご確認ください。
 - 2. デバイス側が、一時停止になっていないかご確認ください。
- (C) 音がゆがむ
音量が上がり過ぎている場合は、音量を下げてください。
- (D) 通話中にノイズが入る
場所を移動した上で、デバイスとイヤホンを近づけてください。
- (E) ペアリングできない
 - 1. 他の機器と接続していないかどうかご確認ください。
 - 2. イヤホンと接続したいデバイスが、通信可能な範囲内にあることをご確認ください。
 - 3. デバイス及びイヤホンをリセットし、再度ペアリングを行ってください。
- (F) 充電時にイヤホンインジケータが光らない、イヤホンをクレードルに入れてもペアリングされてしまう。
 - 1. クレードルの充電残量が少なくなっている可能性がありますので、イヤホンをクレードルに入れ、クレードルを充電してください。
 - 2. クレードル充電スイッチが、押し込まれているかどうかご確認ください。

10. 製品仕様

製品仕様	
本体サイズ(長さ)	約860×11.5×24.5mm
重さ	約18g
Bluetooth	4.2
対応コーデック	SBC、AAC
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
型式	ダイナミック型
ドライバー口径	φ8 mm
音圧感度	≥105dB/A
再生周波数帯域	20Hz ~ 20KHz
最大入力	0.6mW
インピーダンス	16Ω
対応ビット数	16 ビット
電源	リチウムポリマーバッテリー(110mAh)
充電時間	約 2 時間 ※1
連続使用時間(音楽再生)	約 6 時間 ※1
連続使用時間(通話)	約 8 時間 ※1
連続待機時間	約 200 時間 ※1
動作可能距離	約 10m 以内

※1：使用環境により異なります。

※：電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返したり、高温の環境下での保管により、徐々に使用できる時間が短くなります。

※：お使いのデバイスによっては、設定方法が本書に記載の方法と異なる場合がございます。その場合は、各デバイスの説明書をよくお読みの上設定してください。また、デバイスにより一部の機能が使えない場合がありますので、予めご了承ください。

11. 製品保証の流れ

<製品の無償交換の条件>

- ①製品保証の有効期間は製品を購入された日から1年間です。有効期間内に製品の故障、または品質に異常が認められた場合は、無償で同一仕様の製品との交換をいたします。
- ②以下のような場合には、製品保証の有効期間内でも無償交換の適用を受けることができませんのでご注意ください。
 - ・お客様における使用上の誤り、不当な改造や分解、修理または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合
 - ・運送等において外部の衝撃により製品が傷ついたり故障した場合
 - ・火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因により故障または破損した場合
 - ・消耗部品が自然磨耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合
 - ・製品の交換をご依頼する際に保証書をご提示いただけない場合
 - ・販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合
 - ・その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められた場合
- ③また海外、産業用途、組込ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

<サポート手続き>

- ①製品に異常を発見：取扱説明書に従い、正常に使用していた際に発見された故障に対して、1年間は無償でサービスを提供いたします。
- ②交換が可能かどうかを確認：弊社サポートセンターへ電話し、交換が可能かどうかなどを確認してください。
- ③交換の受付：対象製品に保証書を同封し、宅配便などで送付してください。(ご送付時には宅配便など、送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断りいたします。)
- ④対応状況のご案内：到着順に受付し、製品の異常などを確認後、ご連絡いたします。
- ⑤交換品の発送：製品の故障、または品質に異常が認められた場合は、新品の交換品を発送いたします。

12. 製品に関するお問い合わせ

株式会社スリーイーホールディングス

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4番2号

ホームページ : <https://product.3ec.jp/>

フリーダイヤル : 0120-965-933

月～金 9時～17時(土日祝日、弊社指定休日を除く)

13. 保証書

本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件のもとにおいて修理します。

お客様 ご記入欄	お名前	
	ご住所	
品番	3E-BEA8	
保証期間	ご購入日より1年間有効	
ご購入日 (販売店様記入)	年 月 日	

注意事項

- ・この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ・販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合は、保証が適用されませんのでご注意ください。
- ・弊社特約店以外でのご購入品は保証外となります。