



3E Bluetooth Speaker Classic

(3E-BSP2-SV) 取扱説明書・保証書

内容物



各部名称



①3.5mm オーディオ入力インターフェース ②USB 充電ジャック

③※1 ④※2

⑤電話、再生、一時停止 ⑥内蔵マイク



⑦on/off キー、Bluetooth のペアリングキー

※本体電源を入れると、自動的に Bluetooth ペアリングモードになります。

⑧ステータスランプ

一回押す 押し続ける

※1 次の曲 音量UP※

※2 前の曲 音量DOWN

※音量が最大に達した時は発音音流れます。

安全上のご注意

人への危害、安全上の損害を防止するため必ずお守りいただくことを説明しています。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

- ⊘ **してはいけない内容です。**
- ⚠ **実行しなければならない内容です。**

⚠ **【警告】** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う危険性がある内容です。

⊘ **●対応以外のUSBケーブルを使わない**
電池の液漏れ過熱などにより、火災や怪我、周囲の汚損の原因となります。

⊘ **●分解や改造をしない**
火災や感電、破裂、やけど、動作不良の原因となります。

⚠ **●煙が出る場合、異常なおいや音が出る場合はすぐに電源をきる。**
煙が出るようになるのを確認して販売店またはサービスセンターに修理を依頼してください。

⊘ **●水道の蛇口付近や風呂場などのめれている場所や水気の多い場所では使用しない**
火災・感電の原因となります。

⚠ **●本機の内側に水が入った場合は本機の電源を切り、サービスセンターに点検を依頼する**
そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

⊘ **●直射日光が当たる場所や、温度が異常に高くなる場所（暖房機の傍など）に設置しない**
本体の外装や内部回路に悪影響が生じ、火災の原因になることがあります。

⊘ **●音が遠んだ状態で長時間使用しない**
スピーカーが発熱し、火災の原因になる場合があります。

⚠ **●航空機の中で使用するときには航空会社の指示に従う**
航空機の計器などの誤作動の原因となる恐れがあります。ご使用の前に航空会社にご確認ください。

⚠ **【注意】** この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある内容です。

⊘ **●不安定な場所や振動する場所に設置しない**
本機が落下して、破損や怪我の原因になります。

⊘ **●本機を叩いたり、蹴ったり、踏んだりしない**
破損や怪我の原因になります。特に小さいお子様にはご注意ください。

⊘ **●濡れた手で本機に触れない**
感電や本機の内側に水が入り、故障の原因になることがあります。

⊘ **●薬物腐蝕**
ペンジン・シンナー・合成洗剤などで外装をふかない。
また、接点復活剤を使用しない。外装が痛んだり、部品が溶解することがあります。

【内蔵電池についてのご注意】

内蔵電池の液が漏れたときは直ちに火災より離す。
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
また内蔵電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明や怪我、皮膚の炎症の原因となります。

- 液が漏れたとき
→触れないように注意しながら、直ちに火災より離してください。
乾いた布などでよく拭いてください。
- 液が目に入ったとき
→目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
- 液が体や衣服に付いたとき
→すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流してください。

内蔵電池には以下のご注意を。
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。

- 火の中に入れたり、過熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中などに放置しないでください。
- 使用中や保管時に発熱したり、異臭を発したり変色、変形、その他今までと異なる場合は使用を中止してください。
- 電子レンジや高圧容器に入れてください。
- 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- 所定の充電時間を超えても充電が終わらない場合は充電をやめてください。
- 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

【Bluetooth に関するご注意】

本機は、2.4GHz の周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でもいろいろな機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。
以下のような場所で本機を使用する場合、送信/受信ができなくなることがあります。
2.4GHz を利用する無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。（環境により電波が届かなくなる場合があります。）ラジオから離してお使いください。（ノイズが出る場合があります。）テレビ/ノイズがでた場合、本機（および本機対応製品）がテレビ、ビデオ、B Sチューナー、C Sチューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。

本機（および本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

注意
本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
本機は全ての Bluetooth 機器との接続動作を保証するものではありません。
弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤作動するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
航空機内や病院など、使用を制限された場所では電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。ご使用の前に航空会社、医療機関にご確認ください。

ご注意ください電子機器の例
補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知機、その他自動盛業機器など。
ペースメーカー、その他医療用電気機器を使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者へ影響についてご確認ください。

電波法に基づく認証について
本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許が必要ありません。ただし以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

本機を分解/改造すること。

周波数について
この無線機器は 2.4GHz 帯を利用しています。
変調方式として F H S S (周波数拡散方式)を採用し、想定される干渉距離は約 10mです。
この機器の使用周波数帯では電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力（免許を要しない無線局）が運用されています。

本機の特徴

◇5W×2 スピーカー＋左右両側面部のパッシブサブウーファ－による高音質 3D サウンドモード

◇Bluetooth で手軽にワイヤレス再生

◇大容量リチウム電池 (2200mAh) 内蔵のポータブル仕様
（約 5 時間の充電で最大約 10 時間の再生が可能です。）

◇ハンズフリー会話（エコー&ノイズキャンセル対応）

◇3.5mmAUX 入力端子 × 1



・Bluetooth ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, inc. が所有する登録商標であり、株式会社スリーイーホールディングスは、これら商標を使用する許可を受けています。
・iPad/iPhone は米国およびその他の国々で登録された Apple inc. の商標です。
・iPhone 商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
・本説明書では * および T M 表記を省略しています。

充電方法

付属の充電用 Micro USB ケーブルで PC または電源コンセントから充電します。

充電時間は約 5 時間です。
※内蔵電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。

P C から充電する場合には付属の Micro USB ケーブルを本機の充電用 Micro USB 端子と P C の USB 端子に接続します。

電源コンセントから充電する場合は市販の USB 対応 A C アダプタが必要です。

付属の充電用 Micro USB ケーブルを本機の USB 端子と USB 対応 A C アダプタの USB 端子に接続し、USB 対応 A C アダプタを電源コンセントにつなぎます。

USB 対応 A C アダプタは 5V 1 A 以下の市販品をお使いください。
充電中は本機 LED ランプが赤く点灯し、満充電になると消灯します。
充電が完了したら、Micro USB ケーブルを本機からはずしてください。

内蔵電池残量について

ご使用中、充電量が少なくなった場合は、前面のライトが緑色にゆっくりと点滅します。
その場合はすぐに充電をしてください。

Bluetooth 再生の方法

【Bluetooth 接続】

本機の Bluetooth 機能を使って iPhone/iPod/iPad や Bluetooth に対応したオーディオ機器とワイヤレス接続してストリーミング再生します。

ペアリングを行う

Bluetooth 機能を使ってストリーミング再生を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応機器を認識させる「ペアリング」が必要となります。
本機と機器を一度ペアリングすればその後に再度ペアリングを行う必要はありません。

別の機器とペアリングを行う

以前に別の機器とペアリングを行った場合はその機器と接続されたままの状態のため、ペアリングしている機器の Bluetooth をオフにするか “  ” ボタンを長押しして接続を解除します。接続解除後、別の相手側機器をペアリング設定状態にしペアリングを行ってください。

iPhone/iPod/iPad でペアリングを行う。

①本機の電源ボタンを「off」から「on」に切り替え電源を入れる。
発信音と同時に青色のランプが点滅します。

②iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。

「設定」→「一般」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。
Bluetooth に接続できる機器の一覧が表示されます。
③デバイスから「3E-BSP2-SV」を選択します。
「接続されました」と表示されたらペアリングが完了し、発信音とともに本機のLEDランプの点滅速度が変わります。

本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れiPhone/iPod/iPad の Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

その他の機器でペアリングを行う。

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
①本機の電源ボタンを「off」から「on」に切り替え電源を入れる。
発信音と同時に青色のランプが点滅します。

②相手側接続機器を、ペアリング設定状態にする

接続する機器側で本機を検出可能な状態に設定します。
パスキーが必要な場合には「0000」と入力します。
一部の機器では接続を確認するメッセージが表示されます。
Bluetooth に接続できる機器の一覧が表示されます。
③デバイスから「3E-BSP2-SV」を選択します。
「接続されました」と表示されたらペアリングが完了し、発信音とともに本機のLEDランプの点滅速度が変わります。

本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ接続したい機器の Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

【Bluetooth 再生を行う】

Bluetooth 再生を行うには、ペアリングを行ったあと接続した機器を再生機器として設定します。

iPhone/iPod/iPad で設定する

①iPhone/iPod/iPad 画面を下から上へスワイプする。
②  アイコンをタップする。
③「3E-BSP2-SV」をタップする。

その他の機器で再生する。

接続した機器で再生を始める。
接続する機器によって再生の手順は異なります。
詳細については接続する機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

Bluetooth 接続中は以下のコントロールを行うことができます。
(機種により、一部の機能が使えない場合があります。)
“  ” ボタンを 1 回押すと前曲を再生します。
“  ” ボタンを 1 回押すと次曲を再生します。
音楽再生中に “  ” ボタンを押すと、ポーズとなります。

ハンズフリー通話

iPhone・携帯電話・スマートフォンとハンズフリー（HFP）接続すると、本機の電話ボタンでiPhone・携帯電話・スマートフォンの簡単な操作を行うことができます。

 ボタンの操作		
状態	一回押す	押し続ける
着信しているとき	電話を受けます	着信拒否します
通話中	電話を切ります	

※  ボタンをすばやく2回押すと、最後にかかってきた番号へリダイヤルすることができます。
※機種により、一部の機能が使えない場合があります。
※携帯電話・スマートフォンの取扱説明書も併せてご覧ください。
※通話中に着信が入ったときの操作はできませんのでBluetooth 接続している相手機器で操作してください。

トラブルシューティング

原因	解決方法
本機の電源が入らない	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが音が出ない	ペアリングされているかご確認ください。
	オーディオケーブルでオーディオ機器に接続している場合、音量をご確認ください。
	オーディオ機器側の再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音がゆがむ	音量が上がりすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない	お手持ちの機器が本機と対応しているかどうかご確認ください。
	別の機器と接続していないかどうかご確認ください。 本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。 音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器を全てオフにし、本機の電源を入れなおしてください。

製品仕様

Bluetooth	CSR4.0
外形寸法	189×87×74mm
質量	730g
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオ入力	Bluetooth×1 外部入力×1
周波数範囲	60Hz-18kHz
最大出力	5.0W×2
入力電圧	DC5V/1000mA
SN比	80dB
使用ユニット	50mmフルレンジスピーカー（2基）
電源	リチウムバッテリー
充電時間※	約5時間
連続再生時間※	約10時間
インピーダンス	4ohms
Bluetooth帯域	2.402GH z -2.480GH z

※ 電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。
直射日光が当たらず風通しの良い涼しい場所で保管してください。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
●保証期間は、ご購入年月日から起算した期間内に限ります。
●保証期間中に取扱い説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社で無償修理いたします。
●本保証書は本 Bluetooth スピーカー本体のみの保証でご使用に際して携帯電話、その他の各種メモリー内容に関する損害などの保証をするものではありません。

●保証期間内であっても次の場合は保証の対象外となります。1.保証書がない場合。2.取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。3. 謾漉、あるいは再販された場合。4. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。5. 消耗、劣化の場合。6. その他当社の責任とみなされないと判断した故障または損傷の場合。
●本保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●修理、輸送に關しての注意 1.修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社サポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。2.記録媒体内データは一切の保証をいたしかねます。3. 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返ししません。

保証書

●本製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間・条件の元において修理いたします

お客様	お名前	
	ご住所	
品番	3E-BSP2-SV	
保証期間	ご購入日より6ヶ月間有効	
ご購入日 (販売店様記入欄)	年 月 日	

注意事項
●この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
●販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またお客様のご購入を確認できる書類（レシートなど）が添付されていない場合は、保証が適用されませんのでご注意ください。

3D サウンドモード

3D サウンドモードへの切り替え方法

再生中に、 “  ” ボタンと “  ” ボタンを同時に押すと約 1 秒間音楽が停止します。
その際にスピーカー前面のライトが緑色に”点灯”することで、3D サウンドモードに切り替わったことを確認できます。

通常再生モードに切り替え方法

同様に “  ” ボタンと “  ” ボタンを同時に押してください。
※3D サウンドとは・・・
周囲から聞こえるような聞こえ方で、振動的効果も伴います。
同じ空間内で聞いた場合、どの位置で聞いても同じような音響効果に聞こえます。

有線による再生

付属の 3.5mmオーディオケーブルを使って、お手持ちのオーディオ機器・PCに接続し、音声を再生することができます。

①3.5mmオーディオケーブルを使ってお手持ちのオーディオ機器・PCのオーディオ入力端子に接続する。
②オーディオ機器またはPCで音声を再生する
※他の機器と Bluetooth 接続している場合は Bluetooth 接続が優先されます。
オーディオケーブルを使って接続する場合、初めに Bluetooth 接続を解除してください。

有線で本体を接続している場合、本機の各ボタンは無効となります。
各デバイスから操作してください。
※3D サウンドモードと通常再生モードの切り替えは有線接続時も本体操作で切り替えます。